

HIDROIZOLACIJA PODRUMA NA ZIDOVIMA SA ISKOPOM TERENA



1. Izrežite utor veličine cca. 5/5 cm. Dobivenu fugu ispuniti **VANDEX UNI MORTAR 1** ili **VANDEX CEMLINE MG 4** (cca. 4,0 kg/m² za fugu 5/5 cm). U slučaju curenja vode zatvorite **VANDEX PLUG**.
2. Unutarnja podna hidroizolacija **VANDEX BB 75** deblj slojeva 3 – 4 mm, potrošnja cca. 6 – 8 kg/m².
3. Rampu izradite **VANDEX UNI MORTAR 1** ili **VANDEX CEMLINE MG 4** mortom (cca. 4,0 kg/m² presjeka 5/5 cm).
4. Horizontalna barijera protiv dizanja vlage, upotreba kreme za injektiranje **VANDEX IC** ili **VANDEX VIM** mort za injektiranje (potrošnja prema odgovarajućim tehničkim listovima).
5. Izgrebane fuge popuniti i cijelo zidanje zabrtviti **VANDEX UNI MORTAR 1** ili **VANDEX CEMLINE MG 4** (cca. 20,0 kg/m² pri debljini sloja od 10 mm).
6. **VANDEX CEMELAST** elastična hidroizolacijska masa u dva sloja, debljina 3 mm sloja, potrošnja cca. 6 kg/m.
7. **VANDEX ROUGH CAST** podložni mort (špric), 50% površine, (cca. 5,0 kg/m²).
8. **VANDEX LEVELLING PLASTER** za sanaciju temeljne žbuke, može se sidriti iu izgrebane fuge (cca. 20,0 kg/m² pri debljini sloja od 10 mm).
9. Završni sloj sanacije **VANDEX REFURBISHMENT PLASTER** bijela, (cca. 25,0 kg/m² pri debljini sloja od 20 mm).



Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.