

1. Zaštitna hidroizolacija prodora između cjevovoda i konstrukcije (monolitna, montažna) bubrečim užetom **VANDEX EXPASEAL W**. Fiksiranje ljepilom **illbruck SP350**. Niz i po obodu cijevi i po obodu betonskog zida.
2. Proboj ispuniti **VANDEX GROUT 20** fug masom.
3. Izvorni prodori, odn rupe za ugradnju, zabrtviti **VANDEX RAPID 2** spojnom masom s prethodno oblikovanim konusnim oblikom.

Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.

