

HIDROIZOLACIJA PODRUMA NA ZIDOVIMA BEZ KOPANJA TERENA



1. Izrežite utor veličine cca. 5/5 cm. Dobivenu fugu ispuniti **VANDEX UNI MORTAR 1** ili **VANDEX CEMLINE MG 4** (cca. 4,0 kg/m² za fugu 5/5 cm). U slučaju curenja vode zatvorite **VANDEX RAPID 2**.
2. Unutarnja podna hidroizolacija **VANDEX BB 75** deblj slojeva 3 – 4 mm, potrošnja cca. 6 – 8 kg/m².
3. Horizontalna barijera protiv dizanja vlage, upotreba kreme za injektiranje **VANDEX IC** ili **VANDEX VIM** mort za injektiranje (potrošnja prema odgovarajućim tehničkim listovima).
4. Izgrebane fuge popuniti i cijelo zidanje zabrtviti **VANDEX UNI MORTAR 1** ili **VANDEX CEMLINE MG 4** (cca. 20,0 kg/m² pri debljini sloja od 10 mm).
5. **VANDEX LEVELLING PLASTER** za sanaciju temeljne žbuke, može se sidriti iu izgrebane fuge (cca. 20,0 kg/m² pri debljini sloja od 10 mm).

Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.

