

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA W SYSTEMIE ILLBRUCK MOWO

Poniżej przedstawiono główne kroki montażu, w zalecanej przez Dostawcę systemu kolejności.

1. Wygładzić płaszczyzny montażowe na ścianach budynku;
2. Oczyszczyć płaszczyzny montażowe z zabrudzeń i kurzu przy pomocy szczotki;
3. Zagruntować płaszczyzny montażowe na ścianach konstrukcyjnych przy pomocy środka gruntującego illbruck AT140;
4. Zmierzyć otwory ościeży i oznakować poszczególne płaszczyzny montażowe;
5. Odmierzyć odpowiednie dla wymiarów ościeży odcinki profili instalacyjnych PR007 lub PR009;
6. Przyciąć profile instalacyjne przy pomocy piły tarczowej do odpowiednich długości i oznakować poszczególne odcinki tak, aby ułatwić ich instalację w wyznaczonych wcześniej miejscach na ścianie budynku;
7. Nawiercić w profilach instalacyjnych otwory pod łączniki mechaniczne (wkręty);
8. Rozwiercić powierzchniowo otwory na wkręty (rozwiertak lub wiertło do konfirmantów);
9. Oczyszczyć z kurzu wszystkie płaszczyzny profili instalacyjnych i pozostałości po zwiercinach;
10. Zagruntować podkładem illbruck AT140 przy użyciu pędzla płaszczyzny montażowe profili instalacyjnych w miejscach nakładania kleju hybrydowego illbruck SP340;
11. Przy użyciu pneumatycznego lub akumulatorowego pistoletu do klejów dużej lepkości, nanieść na zagruntowaną powierzchnię profilu instalacyjnego dwa równoległe pasy kleju. Pistolet utrzymywać w pozycji pionowej do płaszczyzny profilu;
12. Docisnąć właściwy odcinek profilu instalacyjnego do odpowiadającego mu zagruntowanego odcinka płaszczyzny montażu na ścianie budynku, w kolejności: a/ element poziomy dolny; b/ elementy pionowe; c/ element poziomy górny;
13. Docisnięty do ściany odcinek wypoziomować;
14. Docisnięty i wypoziomowany odcinek profilu instalacyjnego połączyć trwale ze ścianą konstrukcyjną przy użyciu wkrętów odpowiednich do materiału ściany (arkusz doboru);
15. Montaż taśmy rozprężnej illbruck TP652 do ościeżnicy, wykonywać zgodnie z zaleceniami karty technicznej, zwracając szczególną uwagę połączenie płaszczyzn taśmy w narożach;
16. Ościeżnicę osadzić na profilu illbruck PR013, przy czym należy pamiętać o umieszczeniu taśmy rozprężnej illbruck TP610 pomiędzy profilem okna a podłożem. Profil PR013 przytwierdzić do podłoża przy pomocy paska kleju illbruck SP340, naniesionego na całej długości profilu PR013;
17. Klin izolacyjny PR008, przykleić do profilu instalacyjnego PR007 po całkowitym osadzeniu okna, jako ostatnia czynność montażu;

UWAGA: Nakładanie podkładu gruntującego i kleju należy wykonywać w temperaturze na zewnątrz, nie niższej niż +5°C, przy czym należy pamiętać, że powierzchnia klejenia (mur) po zimnej nocy, osiągną taką temperaturę znacznie później niż w chwili zanotowania wartości +5°C na zewnątrz.

tremco illbruck Sp. z o.o. • ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 • 31-234 Kraków • Tel. +48 12 665 33 08 • Fax +48 12 665 33 09