

FM610

MULTI HANDHELD FOAM

Derz Dolgu Köpüğü

16-05-2024 / V 1

Açıklama

FM610, tek bileşenli, nemle kürlen, genişleyen poliüretan köpüktür.



Özellikler ve Faydalar

- Çeşitli bina ve inşaat uygulamalarında derzlerin ve boşlukların doldurulması, sızdırmazlığı ve yalıtımı için idealdir.
- Patentli konik saman sistemi, standart PU köpüğe kıyasla verimi %15'e kadar artırır
- Beton, tuğla, taş, alçı, ahşap, fiber beton, metal, PVC ve polistirene güçlü bir bağ oluşturur
- Hızlı sertleşen formülasyon: Köpük 10 dakika içinde yapışmaz ve 60 dakika içinde kesilebilir veya düzeltilebilir
- -10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir

Kullanım Amacı

İç ve Dış Mekan Kullanımı İçindir.

FM610, elle uygulanabilen, tek komponentli, nemle kürlen, kullanışlı bir köpüktür. Yüksek verim, doğrama ve kapıların sabitlenmesinde ve geçişlerin sızdırmazlığında kullanılır. -10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.

Hazırlık

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir test yapınız.

Döşeme kaplamalarını kağıt veya plastik bir film kullanarak koruyunuz.

Yüzeyler kuru, katı, stabil ve montaj yapılacak panellerin yükünü taşıyabilir özellikte olmalıdır.

Tüm inşaat kalıntıları, tozu ve gresi yüzeylerden temizleyiniz.

Gerekirse yüzeyler nemlendirilerek kürlenme hızı artırılabilir.

Uygulama

FM610, genel boşluk doldurma, yapıştırma ve yalıtım uygulamaları için uygundur. Bunlar, doğrama ve kapıların çevre sızdırmazlığı ve sabitlenmesi, servis girişlerinin sızdırmazlığı ve yalıtım panellerinin etrafındaki sızdırmazlığı içerir.

Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.

Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.

Köpüğün genişlemesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık

Teknik Veri Sayfası

FM610

MULTI HANDHELD FOAM

%80'ine kadar dolum yapınız.

En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.

Yatay yüzeylerde mutlaka tabancının ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.

Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.

Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

FM610

MULTI HANDHELD FOAM

Sertifikasyon

