

Tehnički list

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

exterior membrane PRO

07-02-2024 / V 1

Opis

Samoljepljiva membrana za cijelu površinu za vanjsko brtvljenje prozora između okvira i zida/cigle



Značajke i prednosti

- Ljepljivi sloj na cijeloj površini (ne samo vrpca!)
- Komforna ugradnja ispod žbuke
- Izuzetno prilagodljiv na blago neravnim površinama
- Najjednostavnija montaža kakva je uopće moguća
- kod membrana!
- Cjenovno isplativo
- Ekstremno visoka ljepljivost na bilo koju podlogu

Ambalaža

role od 70mm, 100mm, 140mm ili 200mm x 25m

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu u originalnom pakiranju. Ne izlagati izravnim vremenskim utjecajima i UV-zračenju

Rok trajanja

2 godine

Dostupna boja

Bijela / crna

Tehničke informacije

Prianjanje samoljepljive i	DIN EN 1939	ca. 25N/25mm
Temperature primjene		od +5°C do +40°C bez tem.premaza od -5°C do +40°C s ME901 od -10°C do +40°C s ME902
Klasifikacije zgrada	DIN 4102	B2
Usporedivost s i građevinskih materijala	DIN 52452	kompatibilno
Dimenzija		70, 10, 140, 200 mm

Tehnički list

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Tehničke informacije

Otpornosti na kišu	EN 1027	600 Pa
Servisne temperature		- 40 °C do + 80 °C
UV otpornosti		3 mjeseca
Difuzije vodene pare	DIN EN ISO 12572	2 m

Primjena

Pričvršćivanje na prozor

Prozorsku foliju eksterijer VV zalijepiti na cijelu bočnu stranu prozorskog okvira s minimalnim preklapanjem od 2 cm na kutovima.

Saviti foliju i preklopiti je natrag. Zalijepiti samoljepljive vrpce jednu na drugu; folija će viriti na kutovima.

Nastaviti na isti način lijepiti foliju na preostale strane. Preporučujemo da se folijom prekriju samo tri strane prozorskog rama (okomiti i gornji profil). Za parapet prozora obično je primjena folije pogodna u kasnijoj fazi.

Postaviti prozor u otvor, usidriti ga, a zatim spoj ispuniti toplinskom izolacijom. Preporučujemo uporabu pjene 1K illbruck.

Pričvršćivanje na zid

U slučaju vrlo drobljive i rastresite podloge, primjeniti temeljni premaz i pustiti da se prozrači. Poravnati foliju na prozorskom okviru i postaviti je u pravilan položaj. Zatim ukloniti zaštitni liner s folije, bilo cio ili samo 1/2, po potrebi. Nakon toga, staviti foliju na zid i čvrsto je pritisnuti valjkom za pritiskanje. Ako je prethodno folija na parapetnoj strani profila izostavljena, dodati je u ovom koraku.

Pokriti prednju stranu folije smjesom ili je na drugi način pokriti i zaštititi od mehaničkih oštećenja.

Priprema podloge

Površine koje se lijepe moraju biti suhe, bez ulja, masti, prašine i drugih komponenti protiv lijepljenja.

Na vrlo poroznim i vlažnim podlogama kao i na vrlo niskim temperaturama preporučujemo temeljni premaz Butyl & Bitumen Primer ME902 ili ME904

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Molim pripazite

Samoljepljivo lijepilo je nekompatibilno s hibridnim ljepilom. Ne pokušavajte zalijepiti bilo koju illbruck ljepljivu traku s hibridnim brtvilom, osim SP351.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja

Tehnički list

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.
Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehnički list

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Certifikacija

