

## Vulkem Quick Fabric (RF)

22-04-2025 / V 2

### Omschrijving

Fabric (RF) is een versterkingsdoek of fleece met aanzienlijke voordelen ten opzichte van vezeldoek en organisch vilt.

### Kenmerken en voordelen

- Hoge sterkte
- Goede rekeigenschappen

### Toepassingsgebied

Fabric kan worden gebruikt als wapeningsdoek in de waterafdichtende membranen Vulkem Quick en Alphaguard Puma (daksystemen).

Fabric RF wordt gebruikt voor afdichtingswerkzaamheden op detailafsluitingen, dakrandopstanden en muren, die volgens ETA-05/0208 moeten worden uitgevoerd.

### Verpakking

Fabric wordt geleverd op een rol van 0,1 m x 91,5 m of op een rol van 1,02 m x 98,8 m.

Fabric wordt geleverd in rollen van 0,2 m x 50 m of 1,05 m x 50 m.

### Houdbaarheid

24 maanden vanaf de productiedatum indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking

### Opslag

Koel en droog bewaren in een oorspronkelijk gesloten verpakking.

Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht/verontreinigingen.

### Technische informatie

Dichtheid gemengd product	Fabric @ 100 g/ m2 Fabric RF @ 165 g / m2
Rek bij breuk	Fabric @ 65 % Fabric RF @ 25 %

### Applicatie

Voor wandafwerking en afdichtingsdetails

Fabric (RF) wordt gebruikt met Vulkem Quick Thix en Alphaguard Puma Thix op dakrandopstanden, openingen van buizen, waterafvoeren, etc.

Stof RF nat op natte richtlijnen (bijv. met Vulkem Quick of Alphaguard Puma)

De installatiemethode van het wapeningsweefsel is belangrijk om delaminatie- of blaasproblemen als gevolg van thermische uitzetting en krimp te voorkomen. Het installatiedoel voor het nat-in-nat systeem is om het weefsel niet alleen aan beide zijden te verzadigen, maar ook de kleine mazen van het wapeningsvlies.

Om het doel van superverzadiging te bereiken, moet je waar mogelijk altijd de onderstaande richtlijnen volgen.

Breng minimaal 1,2 kg/m<sup>2</sup> membraan aan. 5 cm breder dan de breedte van het weefsel. De hoeveelheid membraan die nodig is om de scheuren op te vullen is niet inbegrepen. De juiste hoeveelheid hangt af van de diepte, breedte en lengte van de scheur.

Laat voor de rollen van 1,05 x 50 m het weefsel op de originele rol zitten en knip de lengtes niet vooraf af.

Technisch productblad

## Vulkem Quick Fabric (RF)

Rol het weefsel in het pas aangebrachte, niet-uitgeharde membraan net voordat het volledig doordrenkt is.

Gebruik de rol zelf als trekker wanneer deze in het natte membraan wordt getrokken.

Gebruik de verrollers of lamineerrollers om de natte laag vlak in het natte membraan en de stof te verdelen en eventuele luchtballen of golven af te rollen.

Giet onmiddellijk voldoende membraan, 1,6 kg/m<sup>2</sup> op het doek en het nog natte membraan, rol het vervolgens op met een verroller of lamineerroller en verspreid het membraan minstens 5 cm breder dan het doek.

Na volledige uitharding (ongeveer 1,5 - 2 uur), een beschermende verzegeling, afhankelijk van het gebruikte systeem, zoals Vulkem Quick Colored Topcoat of Alphaguard Puma Colored Topcoat opgerold.

Belangrijk: Plaats altijd de ruwe kant van het doek op de bodem. De methode van aanbrengen met Fabric is hetzelfde alleen het verbruik van hars is lager.

### Gereedschap reinigen

Reinig gereedschap onmiddellijk na het aanbrengen met Cleaner of oplosmiddelen (MEK, aceton), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

### Garantie

Tremco CPG garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan is aangetoond dat ze gebreken vertonen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het uiterlijk van de kleur. Tremco CPG is van mening dat de informatie en aanbevelingen in dit document accuraat en betrouwbaar zijn.

### Technische ondersteuning

Neem contact op met Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België