

Tehnički list

## AA290

### PU SOLVENT CLEANER

PUR sredstvo za čišćenje

09-02-2024 / V 1

#### Opis

Specijalno sredstvo za čišćenje na bazi acetona.



#### Značajke i prednosti

- Jednostavna primjena navojem na pištolj i klasičnom cjevčicom za sprej
- Idealno za čišćenje pištolja za PU pjenu nakon upotrebe kako bi se osigurao učinkovit rad i produljio vijek trajanja.
- Čistač dvostrukog djelovanja. Može se postaviti izravno na pištolj za PU pjenu ili koristiti kao sprej za čišćenje prolivenih tekućina, alata itd.
- Bez CFC, HFC i HCFC

#### Svrha uporabe

illbruck AA290 PUR sredstvo za čišćenje je namjenjeno čišćenju adaptera pištolja za nanošenje poliuretanskih pjena. Sredstvo koristiti kao sprej za uklanjanje vanjskih ostataka neosušenog poliuretanskog prepolimera s poprskanih površina ili za zavrtanje na gornji dio adaptera pištolja i za čišćenje njegovih unutarnjih dijelova. Osim toga, AA290 može se koristiti za uklanjanje svježih premaza, ostataka voska, masti, ulja i ljepila.

#### Ambalaža

Kanister od 500 ml (12 po kutiji)

#### Skladištenje

Čuvati u zasjenjenom suhom prostoru između +10°C i +25°C. Spremite spremnike uspravno. Proizvod se nalazi u spremniku pod tlakom - pridržavati se uputa za skladištenje i ne zagrijavati.

#### Tehničke informacije

Granične i temperature spremnika

+10 / +25 °C

Roka trajanja (suha soba i neotvoreno

24 mjeseca

#### Priprema

Prije upotrebe dobro protresite spremnik i ponovite tijekom upotrebe.

Tehnički list

## AA290 PU SOLVENT CLEANER

### Primjena

#### Upute za korištenje

Ukloniti praznu limenku s poliuretanskom pjenom.

Na adapter za pištolj zavrnuti illbruck PUR sredstvo za čišćenje.

Nekoliko puta pritisnuti okidač kako bi se pištolj napunio sredstvom za čišćenje.

Ostaviti sredstvo da djeluje u pištolju oko 15 minuta.

Ponovo pritisnuti okidač i temeljito isprazniti pištolj.

Odvrnuti sredstvo za čišćenje s adaptera za pištolj.

Pričvrstiti cjevčicu za sprej na sredstvo i temeljito očistiti unutarnje dijelove pištolja od ostataka pjene.

Osušiti navoj zavrtnja i adapter

#### Uporaba u obliku spreja

Pričvrstiti cjevčicu za sprej na ventil limenke.

Usmjeriti cjevčicu u odgovarajućem pravcu na zaprljanu površinu.

Prstom pritisnuti cjevčicu i držati pritisnutu po potrebi.

Nakon uporabe cjevčicu skinuti.

### Područja primjene

Za unutarnju i vanjsku upotrebu. AA290 je otapalo dizajnirano za čišćenje aplikatora od PU pjene i uklanjanje nestvrdnute illbruck i Nullfire PU pjene s pištolja za nanošenje, alata i slične pomoćne opreme. Također se može koristiti za uklanjanje nestvrdnute prolivene pjene s površina otpornih na otapala.

### Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

### Zaštitna oprema

KORISTITE U UVJETIMA DOBRE VENTILACIJE i osigurajte da se tijekom rukovanja i korištenja ovog proizvoda nosi sva preporučena zaštitna oprema. Za potpune sigurnosne preporuke pogledajte sigurnosno-tehnički list.

### Molim pripazite

Proizvod ne otapa stvrdnutu PU pjenu.

### Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Tehnički list

## **AA290**

### **PU SOLVENT CLEANER**

#### **Jamstvo**

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).