

## Descripción

OS201 es un sellador oléoplastico según norma NF P 78-201-1, en base a aceite vegetal y sintéticos, sin amianto y tixotrópico, utilizado para la colocación de vidrio simple y aislante.

## Embalaje

- Caja de 20 bolsas de 585 ml
- Caja de 12 bolsas de 1165 ml (65mm ø)
- Bote de 10 kg
- Bote de 20 kg

Código	Color	Unidades/caja
396042	Gris	20 bolsas de 585 ml
396041	Gris	12 bolsas de 1165 ml (65mm ø)
396039	Gris	Bote de 10 kg
396038	Gris	Bote de 20 kg

## Información técnica

Características	Normativa	Valor
Sistema de reacción		Secado de superficie por oxidación
Consistencia		extruible y moldeable
Tiempo abierto hasta formación de piel <sup>1)</sup>		alrededor de 8 a 10 días
Densidad	DIN 52451	2,1
Pérdida de volumen	DIN 52451	2,5%
Temperatura de aplicación		+5°C a +35°C
Resistencia a la temperatura		-30°C a +70°C
Conservación		En su embalaje original en un lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C
Almacenamiento		12 meses

<sup>1)</sup> a +23°C y con el 50% de humedad relativa.

### Importante:

- **Tratamiento adicional: OS201 debe ser recubierto con una pintura en base a resina alquídica (no en base agua). Dicho recubrimiento se debe aplicar después de la formación de piel y como muy tarde hasta las 6 semanas de su aplicación en obra.**
- **No utilizar con vidrios de seguridad o en vidrios que tengan combinaciones de vidrio y resinas.**

## Preparación

- Los soportes tienen que ser sólidos, estar limpios de polvo y de grasa y libres de agentes anti-adherentes. Para limpiar los soportes no absorbentes utilice un limpiador **illbruck** adecuado.
- Las pinturas no adherentes deben ser eliminadas.



## OS201

### Sealant Glazing

OS201 se utiliza para la colocación de vidrio simple o aislante, según las especificaciones de la normativa vigente. No utilizar en cristales de seguridad o en combinación de cristal y resinas. Debido a sus cualidades tixotrópicas, el sellador de vidrio OS201 puede aplicarse manualmente o con pistola.

### Ventajas

- Aspecto mate
- Producto tixotrópico, sin amianto
- Se aplica fácilmente con la mano o con pistola
- Especialmente indicado para las estructuras de acero

### Consejos de Aplicación

- En caso de aplicación mediante una pistola de aire comprimido, no emplear una presión superior a 3 bares.
- Rellenar completamente los huecos para evitar la entrada de aire, ya que las burbujas de aire pueden aparecer a una temperatura superior a +50°C y a una presión superior a 2N/mm<sup>2</sup>, y desplazar el sellador fuera de la junta.
- Alisar con espátula.

### Limpieza

- El OS201 aún fresco y no reticulado se puede quitar utilizando un limpiador **AA409** u otro de la misma gama.
- Si el sellador se ha reticulado, solamente podrá limpiarlo utilizando medios mecánicos (por ejemplo cuchillas de afeitar).

### A tener en cuenta

**Acero:** es imprescindible un tratamiento anticorrosión del soporte.

**Vidrio:** limpiar todas las superficies de contacto con un limpiador de illbruck adecuado.

**Madera :** antes de la aplicación, el soporte de madera debe estar impermeabilizado.

Tasa máxima de humedad de la madera :

- Madera en base resina: 15%
- Madera tropical: 12 %

### Salud y precauciones de seguridad

- Lavar abundantemente las manos después de uso.
- Consultar la ficha de datos de seguridad antes de su aplicación.

#### Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

#### Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



**Tremco CPG Iberia SLU**  
Delegación España y Portugal  
Ronda Maiols, 1  
Edificio BMC. Local 135-137  
T: +34 9 37 19 70 05  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona • España  
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com  
[www.illbruck.com/es\\_ES](http://www.illbruck.com/es_ES)