

### **Descripción**

Concentrado especial formulado para alisar y de esta forma facilitar el alisado de juntas realizadas con selladores illbruck. Producto para ser diluido antes de su uso. Los productos comerciales jabonosos no son adecuados para estos usos; le recomendamos que utilice sólo el **AA300**.

#### **Embalaje**

AA300 se presenta en cajas de 10 botes de 1 l.

Código	Color	Contenido	Unidad/Caja
395018	Transparente	1 L	10 botes

### **Preparación**

Indicación de dosificación:

10 g = 1 tapón

### Consejos de Aplicación

- Diluya un tapón de AA300 concentrado en dos litros de aqua.
- Pulverice el producto sobre la espátula antes de proceder al alisado.

### A tener en cuenta

- No aplique el líquido con pincel para evitar transportar restos de silicona que serían difíciles de retirar posteriormente.
- En caso de aplicación sobre mármol o granito, es posible que algunos componentes del líquido de alisado dejen rastros
- Le recomendamos realizar una prueba previamente.

### Salud y precauciones de seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.



# **AA300**

# Líquido de alisar

AA300 es un producto concentrado y formulado especialmente para facilitar el alisado de las juntas realizadas con siliconas illbruck. Debe diluirse obligatoriamente antes de su aplicación. Los productos comerciales de tipo "jabones líquidos" no son adecuados para este campo de aplicación; le recomendamos utilizar únicamente el líquido AA300.

## Ventajas

- Da un mejor acabado estético a las juntas.
- La presión ejercida sobre el sellador ayuda a un perfecta adhesión.
- De pH Neutro.
- Sin olor.





### Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

#### Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



Tremco CPG Iberia SLU
Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
T: +34 9 37 19 70 05
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona • España
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com www.illbruck.com/es\_ES