

Flowchem VE Accelerator

CO200 - Flowchem VE Accelerator

21-09-2026 / V 2

Beskrivelse

Flowchem VE Accelerator er en koboltbasert formulering.

Teknisk datablad

- Hjelper til med fullstendig herding av Flowchem VE-systemene.

Bruksområde

Flowchem VE Accelerator (før)blandas med Flowchem VE Resin och Flowchem VE Curing Agent för att starta härdningsprocessen som kommer att resultera i en fullständig härdning av Flowchem VE-systemet.

Flowchem VE Accelerator får aldrig komma i direkt kontakt med Flowchem VE Curing Agent.

Emballasje

Flowchem VE Accelerator leveres i følgende pakningsstørrelser:
i metalbøtter på 1 kg

Holdbarhet

Flowchem VE Accelerator - 9 måneder fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares tørt, i uåpnet originalemballasje ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Beskyttes mot frost, direkte sollys, fuktighet og inntrengende forurensninger.

Teknisk informasjon

Utseende		Fiolet væske
Flowchem VE Accelerator		Mengden Flowchem VE Accelerator i ml som må brukes til 25 kg Flowchem VE (GL/RC/SL):
		1 °C: 160 ml (0,64%)
		5 °C: 130 ml (0,52%)
		10 °C: 110 ml (0,44%)
		15 °C: 90 ml (0,36%)
		20 °C: 80 ml (0,32%)
		25 °C: 70 ml (0,28%)
Blandet densitet	EN ISO 1183	30 °C: 60 ml (0,24 %)
		~1,0 kg/dm ³
Tørrestoffinnhold		~100 %
Teknisk informasjon om herdet produkt		
CE-merket		CE i henhold til EN 13813 (når den brukes som en del av et komplett system).
Påføringsbetingelser		

Flowchem VE Accelerator

Teknisk informasjon

Omgivelsestemperaturområde	+5 °C - +30 °C
Underlagets temperaturområde	+5 °C - +30 °C
Relativ fuktighet i omgivelsene	≤85 %
Underlagets relativa fuktighet	≤75 %

Påføringsbetingelser - tillegg

For å sikre best mulig påføringsegenskaper anbefales det å kondisjonere beholderne i minst 24 timer ved +15 °C - +25 °C før påføring.

Under påføring og første herding av produktet må underlagstemperaturen være minst 3 °C høyere enn duggpunktstemperaturen.

Styren i resinkomponenten kan lukte ved svært lave konsentrasjoner (fra 2 ppm og oppover). Følg gjeldende nasjonale retningslinjer.

Påføring

Flowchem VE Accelerator skal alltid tilsettes Flowchem VE Resinet før Flowchem VE Curing Agent blandes inn.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med Flowchem VE Equipment Cleaner. Aceton bør brukes under påføring for å rengjøre metal-/Teflonverktøy.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Følg retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen som gjelder for stedet der applikasjonen skal brukes.

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.