

Teknik Veri Sayfası

FA810

CLEAN AREA SEAL

Temiz Oda Silikonu

26-08-2026 / V 2

Açıklama

FA810, hijyenik olarak kontrol edilen ortamlarda kullanım için yüksek kimyasal dirence sahip, tek bileşenli esnek bir silikondur. Temiz oda, laboratuvarlar, soğutma ve depolama alanları ve hijyenik koşulların hakim olduğu diğer uygulamalarda bağlantı derzleri ve montaj uygulamalarında hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır.



Özellikler ve Faydalar

- EN ISO 846 (Method A ve C) ve VDI 6022 (Havalandırma ve Klima) gereksinimlerini karşılar
- Hijyenik alanlarda kullanım için uygundur.
- Tipik temizlik malzemeleri ile uyumludur.
- Kürlenme sonrası kokusuzdur.
- MEKO, izosiyanat, alev geciktirici, BPA, PAH, ftalat, flor, brom ve ozon ierin bileşenleri iermez

Kullanım Amacı

Temiz oda,
Temiz alanlar
Laboratuvarlar
Soğutma ve depolama alanları
Hijyenik koşulların hakim olduğu diğer uygulamalarda;
örnek: Muayeneler, hastahaneler, ameliyathaneler, ilaç üretim tesisleri, eczacılık faaliyetleri...vb

bağlantı derzleri ve montaj uygulamalarında hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır.

Ambalajlama

310 ml Kartuş - 12 kartuş/koli
600 ml Sosis - 12 sosis/koli
Renkler: Saf Beyaz, Arduvaz Grisi, Windsor Grisi

Hazırlık

Uygulama Yüzeyi Hazırlığı:

Uygulamayı yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Metal yüzeylerdeki veya camdaki yağlı veya tozu temizlemek için AT200 temizleyici kullanın.
Toz boya kaplı yüzeyler gibi hassas yüzeyler için, daha yumuşak AT115 temizleyici kullanılarak temizlik yapılabilir.
FA810, ön işlem olarak astar kullanmadan birçok yüzeyde iyi yapışma sağlar, ancak gerektiğinde astar tavsiyelerine uyulmalıdır (alt yüzey astar gereksinimini kontrol etmek için illbruck'a danışın). https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/
Kullanım öncesi yüzeyin küçük bir bölümünde ürünü mutlaka test edin.

Teknik Veri Sayfası

FA810

CLEAN AREA SEAL

getirin.

Kontaminasyonu önlemek için düzleştirici ürünleri az miktarlarda uygulayın, kontaminasyon meydana gelirse hemen su ile çıkarın.

Düzgün bir yüzey elde etmek için derz kenarları için uygulama bantları kullanın ve silikonu düzleştirdikten hemen sonra bu bantları çıkarın.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa illbruck'a danışın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sertifikasyon

UK
CA C E